



## **BMW**

<b>Artikel</b>	<b>Typ</b>	<b>BMW Lager-Nr.</b>
Drosselrückschlagventil	M5-A	ohne Mat.-Nr.
	R 1/8-S6 A	ohne Mat.-Nr.
	R 1/4-S8 A	ohne Mat.-Nr.
	R 1/8-A	ohne Mat.-Nr.
	R 1/4-A	ohne Mat.-Nr.
	R 3/8-A	ohne Mat.-Nr.
	R 1/2-A	ohne Mat.-Nr.
	DRV 1/8	ohne Mat.-Nr.
	DRV 1/4	ohne Mat.-Nr.
	DRV 3/8	ohne Mat.-Nr.
	DRV 1/2	ohne Mat.-Nr.
	DRV 3/4	ohne Mat.-Nr.
Drosselventil	DV 1/4	-
Drosselplatte ISO 5599	G3	-
Entsperrbare Rückschlagventile	ERH 1/8	-
	ERH 1/4	-
	ERH 3/8	-
	ERH 1/2	-
Druckregelventil	DRS-G 1/4	-
	DRS-G 1/2	-
Druckaufbauventil ( Anfahrventil )	AVS G1	-
	AVS G3	-
3/2-Wege Druckaufbauventil für MRS	MRS -AV G1/2	-
3/2-Wege Druckaufbauventil für MRS	MRS -AV G1	-
3/2-Wege-Ventil für MRS	MRSV - G1/2	-
3/2-Wege-Ventil für MRS	MRSV - G1	-
Anschlußflansch	G 1/2	-
Anschlußflansch	G 1	-
Wartungsrahmen	G 1/2	-
Wartungsrahmen	G 1	-
Zwischenflansch	MRS-G1/2	-
Zwischenflansch	MRS-G 1	-
Ventilblock für Schweißzangenausgleich	VB-1/8-BVW	-



### Daimler Chrysler

Artikel	Typ	Daimler-Chrysler Lager-Nr.
Drosselrückschlagventil	M5-A	B.....
	R 1/8-S6 A	B.....
	R 1/4-S8 A	B.....
	R 1/8-A	B.....
	R 1/4-A	B.....
	R 3/8-A	B.....
	R 1/2-A	B.....
	DRV 1/8	B.....
	DRV 1/4	B.....
	DRV 3/8	B.....
	DRV 1/2	B.....
	DRV 3/4	B.....
Drosselventil	DV 1/4	-
Drosselplatte ISO 5599	G3	-
Entsperrbare Rückschlagventile	ERH 1/8	ohne Mat.-Nr.
	ERH 1/4	ohne Mat.-Nr.
	ERH 3/8	ohne Mat.-Nr.
	ERH 1/2	ohne Mat.-Nr.
Druckregelventil	DRS-G 1/4	-
	DRS-G 1/2	-
Druckaufbauventil ( Anfahrventil )	AVS G1	-
	AVS G3	-
3/2-Wege Druckaufbauventil für MRS	MRS -AV G1/2	-
3/2-Wege Druckaufbauventil für MRS	MRS -AV G1	-
3/2-Wege-Ventil für MRS	MRSV - G1/2	-
3/2-Wege-Ventil für MRS	MRSV - G1	-
Anschlußflansch	G 1/2	-
Anschlußflansch	G 1	-
Wartungsrahmen	G 1/2	-
Wartungsrahmen	G 1	-
Zwischenflansch	MRS-G1/2	-
Zwischenflansch	MRS-G 1	-
Ventilblock für Schweißzangenausgleich	VB-1/8-BVW	-



## Ford

Artikel	Typ	Ford Lager-Nr.
Drosselrückschlagventil	M5-A	-
	R 1/8-S6 A	UNC 020 0604
	R 1/4-S8 A	UNC 020 0608
	R 1/8-A	UNC 020 0600
	R 1/4-A	UNC 020 0601
	R 3/8-A	UNC 020 0602
	R 1/2-A	UNC 020 0603
	DRV 1/8	-
	DRV 1/4	-
	DRV 3/8	-
	DRV 1/2	-
	DRV 3/4	-
Drosselventil	DV 1/4	-
Drosselplatte ISO 5599	G3	-
Entsperrbare Rückschlagventile	ERH 1/8	ohne Mat.-Nr.
	ERH 1/4	ohne Mat.-Nr.
	ERH 3/8	ohne Mat.-Nr.
	ERH 1/2	ohne Mat.-Nr.
Druckregelventil	DRS-G 1/4	-
	DRS-G 1/2	-
Druckaufbauventil ( Anfahrventil )	AVS G1	-
	AVS G3	-
3/2-Wege Druckaufbauventil für MRS	MRS -AV G1/2	-
3/2-Wege Druckaufbauventil für MRS	MRS -AV G1	-
3/2-Wege-Ventil für MRS	MRSV - G1/2	-
3/2-Wege-Ventil für MRS	MRSV - G1	-
Anschlußflansch	G 1/2	-
Anschlußflansch	G 1	-
Wartungsrahmen	G 1/2	-
Wartungsrahmen	G 1	-
Zwischenflansch	MRS-G1/2	-
Zwischenflansch	MRS-G 1	-
Ventilblock für Schweißzangenausgleich	VB-1/8-BVW	-



### Opel

Artikel	Typ	Opel-Lager-Nr.
Drosselrückschlagventil	M5-A	-
	R 1/8-S6 A	-
	R 1/4-S8 A	-
	R 1/8-A	M32 06 0081
	R 1/4-A	M32 06 0095
	R 3/8-A	M32 06 0096
	R 1/2-A	M32 06 0150
	DRV 1/8	-
	DRV 1/4	-
	DRV 3/8	-
	DRV 1/2	-
	DRV 3/4	-
Drosselventil	DV 1/4	-
Drosselplatte ISO 5599	G3	-
Entsperrbare Rückschlagventile	ERH 1/8	M 32 070 730
	ERH 1/4	M 32 070 731
	ERH 3/8	M 32 070 732
	ERH 1/2	M 32 070 733
Druckregelventil	DRS-G 1/4	-
	DRS-G 1/2	-
Druckaufbauventil ( Anfahrventil )	AVS G1	-
	AVS G3	-
3/2-Wege Druckaufbauventil für MRS	MRS -AV G1/2	-
3/2-Wege Druckaufbauventil für MRS	MRS -AV G1	-
3/2-Wege-Ventil für MRS	MRSV - G1/2	-
3/2-Wege-Ventil für MRS	MRSV - G1	-
Anschlußflansch	G 1/2	-
Anschlußflansch	G 1	-
Wartungsrahmen	G 1/2	-
Wartungsrahmen	G 1	-
Zwischenflansch	MRS-G1/2	-
Zwischenflansch	MRS-G 1	-
Ventilblock für Schweißzangenausgleich	VB-1/8-BVW	Ohne Lagernr.



**VW**

Artikel	Typ	VW – Ident-Nr.	Lager-Nr.
Drosselrückschlagventil	M5-A	-	-
	R 1/8-S6 A	-	-
	R 1/4-S8 A	-	-
	R 1/8-A	39 D 1387	7595
	R 1/4-A	39 D 1387	7596
	R 3/8-A	39 D 1387	7597
	R 1/2-A	39 D 1387	7598
	DRV 1/8	39 V 16382	6969
	DRV 1/4	39 V 16382	6970
	DRV 3/8	39 V 16382	6972
	DRV 1/2	39 V 16382	6973
	DRV 3/4	39 V 16382	6977
Drosselventil	DV 1/4	39 D 1481	6540
Drosselplatte ISO 5599	G3	39 D 1346	8073
Entsperrbare Rückschlagventile	ERH 1/8	39 D 1388	-
	ERH 1/4	39 D 1388	7586
	ERH 3/8	39 D 1388	7587
	ERH 1/2	39 D 1388	7588
Druckregelventil	DRS-G 1/4	39 D 1384	6492
	DRS-G 1/2	39 D 1384	6493
Druckaufbauventil ( Anfahrventil )	AVS G1	39 D 1389/1	9078
	AVS G3	39 D 1389/3	9079
3/2-Wege Druckaufbauventil für MRS	MRS -AV G1/2	39 D 1385	7708
3/2-Wege Druckaufbauventil für MRS	MRS -AV G1	39 D 1385	7710
3/2-Wege-Ventil für MRS	MRSV - G1/2	39 D 1380	7706
3/2-Wege-Ventil für MRS	MRSV - G1	39 D 1380	7707
Anschlußflansch	G 1/2	39 D 1414	7709
Anschlußflansch	G 1	39 D 1414	7711
Wartungsrahmen	G 1/2	39 D 1400	7714
Wartungsrahmen	G 1	39 D 1400	7715
Zwischenflansch	MRS-G1/2	39 D 1416	7712
Zwischenflansch	MRS-G 1	39 D 1416	7713
Ventilblock für Schweißzangenausgleich	VB-1/8-BVW	11 P-59 D 1049	B